


ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА „РЕКОРД-12“



1. Сопротивления и конденсаторы, отмеченные знаком Ж, могут заменяться при регулировке и настройке приемника.
 2. Ручки управления сбоку — ●
 3. Ручки управления сверху — ○

4. Условные обозначения wattности сопротивлений
 ☐ 0,12 вт ☐ 0,25 вт ☐ 1,0 вт
 ☐ 0,5 вт ☐ 2,0 вт
 ▭ проволочное постоянное

5. Частоты настройки контуров, указанные в прямоугольниках, даны в мегагерцах
 6. В отдельных сериях телевизоров могут иметь место непринципиальные схемные и конструктивные изменения.

не ухудшающие качества работы телевизора.
 7. Допустимо при регулировке подключить 4-ю ножку Л3-7 к точкам А, Б, В, Г