


# ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ТЕЛЕВИЗОРА „СТАРТ-3“



1. Предохранитель Пр1 при напряжении сети 220в -3а; 127в -4а
2. Надписи, подчеркнутые на схеме, соответствуют надписям на боковой панели и задней стенке.
3. Элементы, обозначенные \*, могут подбираться при регулировке.
4. Переключатель рода работ изображен в положении „телевидение“ - среднее положение; левое крайнее положение - ЧМ; правое крайнее положение - „телефон“.
5. Условные обозначения регулирующих ручек:
  - - выведены на лицевую панель
  - - выведены на боковую стенку
  - ⊙ - выведены на шасси
6. Режимы измерены прибором ТТ-1.
7. В некоторых экземплярах телевизоров могут быть мелкие схемные и конструктивные изменения, не влияющие на качества.

Условные обозначения допустимой мощности, рассеивания на сопротивлениях.

